

Zobrazovač skóre a času – návod k ovládání

Na horním řádku displeje zobrazuje čas ve formátu MINUTY:SEKUNDY a při aktivním časování rovněž bliká dvojtečka. Při zastaveném časování dvojtečka trvale svítí.

Na spodním řádku zobrazuje skóre, vlevo domácím, vpravo hostům, stranově totožné s ovladačem (viz D a H na ovladači).

Časomíra umožňuje buď časování nahoru (vzestupné, inkrementace maximálně do 99:59 nebo sestupné směrem k 00:00). Nastavení směru časování v odst. 2.2 na str.2 tohoto návodu.

Automatické zastavení časování po 99:59 (vzestupné) nebo při 00:00 (sestupné), současně horní řádek displeje zabliká.

Ovládání časomíry: bateriový ovladač se 2 ovládacími tlačítky (D=domáci, H=hosté).

Napájení ovladače: 9V alkalická bat., doporučený typ VARTA LongLife, BO-VAR-6LR61.

1. Základní funkce ovladače

Krátkým stiskem D (odeslání povelu po uvolnění tlačítka) přičteme bod domácím.

Krátkým stiskem H (odeslání povelu po uvolnění tlačítka) přičteme bod hostům.

Podržením tlačítka D na minimálně 3 vteřiny vynulujeme skóre domácím.

Podržením tlačítka H na minimálně 3 vteřiny vynulujeme skóre hostům.

1.1 Vynulování času a skóre

Podržením tlačítka D a H současně na 3 vteřiny, přičemž tlačítko D stiskneme před H, vynulujeme čas a skóre domácím i hostům. Čas nebude spuštěn.

1.2 Zobrazení přednastaveného času z paměti a vynulování skóre

Podržením tlačítka H a D současně na 3 vteřiny, přičemž tlačítko H stiskneme před D, vynulujeme skóre domácím i hostům a nastavíme přednastavený čas.

Přednastavený čas (presetový čas) – vložení nového času v odst.2 na 2.straně.

1.3 Odstartování / zastavení času

Zastavený čas spustíme a naopak aktivní časování zastavíme.

Podržíme tlačítko D a krátce stiskneme H. Teprve po uvolnění H uvolníme i D. *(V zastaveném časování dvojtečka neblíká a čas se nemění.)*

2 Vložení nového času s uložením do paměti

Podržíme tlačítko **H** a krátce stiskneme **D**. Teprve po uvolnění **D** uvolníme i **H**.

Po aktivaci funkce je na horním displeji zobrazena poslední aktualizace presetového času a současně je možné jej změnit.

Na horním displeji blikají desítky minut.

Na dolním displeji je vlevo zobrazeno písmeno určující směr časování.
(P = Přičítání, O=odečítání)

Krátkým stiskem **D** (odeslání povelu po uvolnění tlačítka) zvýšíme desítky minut o 1.

Podržením tlačítka **D** na minimálně 3 vteřiny vynulujeme desítky minut.

*Krátkým stiskem **H** přepneme na nastavení jednotek minut.
Nyní blikají jednotky minut a je možné je měnit:*

Krátkým stiskem **D** (odeslání povelu po uvolnění tlačítka) zvýšíme jednotky minut o 1.

Podržením tlačítka **D** na minimálně 3 vteřiny vynulujeme jednotky minut.

*Uložení přednastaveného času krátkým stiskem **H**, nový čas je uložen do paměti EEPROM a kdykoliv je možné jej zobrazit při vynulování skóre, viz odst. 1.2.*

Čas není odstartován. Spuštění času viz základní funkce, odst. 1.3.

V rámci procedury Vložení nového času je možné měnit další atributy a funkce, viz níže v odst. 2.1 až 2.3

2.1 Nastavení jiných barev pro čas a skóre.

Podržením tlačítka **H** na min. 3 vteřiny vstoupíme do Nastavení barev – viz odst 3.

2.2 Přepnutí na vzestupné či sestupné časování

Podržíme tlačítko **D** a krátce stiskneme **H**.

Na spodním displeji se změní písmeno označující směr časování.
(P = Přičítání, O=odečítání)

2.3 Změna jasu displejů

Podržením tlačítek D a H současně na 3 vteřiny vstoupíme do režimu Nastavení jasu displejů .

Na spodním řádku vlevo bude zobrazeno písmeno J (Jas), za nímž následuje číselná hodnota určující úroveň jasu displejů (rozsah 1 až 16 úrovní, kde 1=nejnižší jas a 16=maximální jas).

Každým stiskem D (povel odeslán až po uvolnění tlačítka) zvýšíme JAS o 1 stupeň.
(po maximu bude následovat minimum)

Podržením tlačítka D na minimálně 3 vteřiny nastavíme nejnižší jas (1).

Podržením tlačítka D a krátce stiskneme H nastavíme střední jas (8).

Krátkým stiskem tlačítka H uložíme nový jas do energeticky nezávislé paměti EEPROM (hodnota se neztratí ani po vypnutí napájení) a vrátíme se do základního režimu.

3 Nastavení barev

Na prvním řádku je zobrazen vynulovaný čas ve formátu 0:00 a celý první řádek bliká.

Krátkým stiskem D (povel odeslán po uvolnění tlačítka) změním barvu horního řádku.
(na výběr je 7 různých odstínů barev)

Podržením tlačítka D na minimálně 3 vteřiny zvětšíme/zmenšíme dvojtečku v čase
(větší dvojtečka pouze v čase do max. 9:.59)

Stiskem tlačítka H uložíme nově zvolenou barvu času a přepneme na nastavení barvy skóre, nyní bliká spodní řádek displeje se skóre.

Krátkým stiskem D změním barvu dolního řádku.

Stiskem tlačítka H uložíme nově vybranou barvu skóre a vrátíme se do základního režimu.